

Turning ballchain armband



Wat U nodig heeft:

- * Leer 3mm dik (verkrijgbaar per meter)*
- * 2x Ballchain 1,2mm dik (verkrijgbaar per losse meter in de kleuren chroom, zilver, roségoud, brons en goud)*
- * Slotje (verschillende modellen en soorten mogelijk)*
- * 2x Splitsring 6mm (verkrijgbaar per zakje)*
- * 2x eindkapje 6mm inwendig (verkrijgbaar per zakje)*
- * Lijm (let op! deze moet geschikt zijn om zowel leer op metaal te lijmen, als metaal op metaal, verkrijgbaar per tube)*



Stap 1

Knip het leer af op de lengte van Uw pols en hou hierbij rekening met de ruimte die het slotje inneemt (+/- 1,5 cm).



Stap 2

*Doe wat lijm op het uiteinde van de leren veter.
(ongeveer zover als dat het eindkapje diep is).*



Stap 3

Begin nu met de ballchain om de veter heen te wikkelen en zorg dat als U een aantal wikkels gedaan heeft dat U de wikkels goed naar het uiteinde van de veter schuift.



Het eenvoudigst is om de ballchain en veter tussen duim en wijsvinger op te rollen zodat de ballchain mooi strak om de veter gewikkeld wordt.



Stap 4

Aangezien wij de 1,2mm ballchain alleen verkopen per losse meter, zult U dus een "las" in het midden van de armband moeten maken. Als U ergens 2 meter aan 1 stuk hebt kunnen kopen, kunt U stappen 4 en 5 over slaan. Doe als U ongeveer 5 cm ballchain over hebt weer wat lijm op het leer (ongeveer 2 cm insmeren).



En wikkel dan de ballchain weer over de veter in de lijm.



Stap 5

Laat nu het volgende stuk ballchain netjes aansluiten op het uiteinde van de vorige en wikkel deze weer over de veter heen. Let hierbij op dat als U de lijm hebt weggeveegd, dat U eerst hier weer wat lijm aanbrengt.



Stap 6

Als U bijna bij het uiteinde bent gekomen, smeert U weer wat lijm op het uiteinde en wikkel dan de ballchain weer verder op zodat het uiteinde van de ballchain meteen weer vast gelijmd zit.



Stap 7

Nu doet U wat lijm in het eindkapje en schuift deze over de ballchain heen. Zorg hierbij dat de ballchain op zijn plaats blijft en dus niet naar achter schuift zodat U zeker weet dat de ballchain echt in het eindkapje schuift.



*Doe dit zelfde aan de andere kant.
Wij raden U aan om dit eerst te laten drogen.*

Stap 8

Bevestig als de lijm eenmaal goed droog is het slotje aan de eindkapjes d.m.v. de 2 splitsringen.



*En klaar is Uw armband.
Veel plezier.*

 **Oosterzon Import - Export**
Izaak Enschedéweg 38 B Haarlem
www.beadsinchina.com